

Tips voor het plaatsen van zandzakken bij hoogwater

Met zandzakken kunt u bij hoogwater het water uit uw pand houden. Het is daarbij wel belangrijk dat u de zandzakken op een juiste manier gebruikt. De twee volgende werkwijzen zijn heel effectief:

Met een houten schot en klei

Benodigheden: Houten schot (op maat gemaakt voor uw deur), klei of boetseerklei, zandzakken. Zorg dat het houten schot goed tegen uw deurpost past, niet ertussen.

Werkwijze:



1. Breng een laagje klei aan tegen de drempel en de deurpost.



2. Plaats het houten schot er tegenaan en druk goed aan.



3. Leg een aantal zandzakken tegen het houten schot zodat het goed op zijn plek blijft.

Toelichting:

Door de druk van het water tegen de zandzakken en het schot, wordt het schot stevig tegen de klei gedrukt. Daardoor kan er geen water langs het schot komen. We adviseren klei, omdat dit later makkelijk van uw deurpost te wassen is en geen beschadigingen achterlaat. Het voordeel van deze werkwijze is dat u relatief weinig zandzakken nodig heeft.

Met plastic afdekfolie

Benodigheden: Plastic afdekfolie (goedkoopste van de bouwmarkt is goed genoeg); zandzakken.

Werkwijze:



1. Spreid het plastic afdekfolie uit over de grond voor de deur, ruim voorbij de deurposten.



2. Plaats de zandzakken dakpansgewijs in de hele breedte tegen de deur aan, tot de gewenste hoogte.



3. Spreid het plastic afdekfolie uit over de grond voor de deur, ruim voorbij de deurposten.



4. Leg een aantal zandzakken op het folie, zodat het niet loswaait.

Toelichting:

Als de zandzakken goed gestapeld zijn en het afdekfolie goed is aangebracht, drukt het water alles nog extra stevig aan, waardoor het er niet doorheen of langs kan komen. Voordeel van deze werkwijze is dat u geen grote schotten in huis hoeft te bewaren. Wel heeft u hierbij meer zandzakken nodig. Kijk op www.molenlanden.nl/hoogwater voor een filmpje van deze instructie, meer tips en informatie over hoogwater in Molenlanden.